

## Tipps zur MPF Bedienung

**Vor jedem Start** ist der Prüfkнопf am Akku zu betätigen.

So wird sichergestellt, dass der Akku betriebsbereit ist.



**Eingeschaltet** wird das System mit dem kleinen Stift der sich hinten am Display befindet



## Fehlermeldung

Für den Fall, dass beim Fahren eine Error Meldung am Display angezeigt werden sollte, ist als erste Massnahme die korrekte Position des Speichenmagneten zu prüfen

1. Magnetfläche parallel zur Fläche des Speedsensors



2. Position über der Vertiefung im Speedsensor



## Aufladen des Akkus

**Vor jedem Aufladen** ist der Prüfkнопf am Akku zu betätigen.  
So wird sichergestellt, dass der Akku betriebsbereit ist.



Der Gepäckträgerakku kann auf zwei Arten aufgeladen werden:

Im eingebauten Zustand am Velo:  
- hier muss die seitliche Ladebuchse benutzt werden.



Ausserhalb des Gepäckträgers:  
- hier muss die stirnseitige Ladebuchse benutzt werden.



Zur Kontrolle ob der Ladevorgang richtig gestartet wurde bitte zwei Punkte beachten:

1. Dass die LED's am Akku zu blinken beginnen
2. Der Lüfter des Ladegerätes zu arbeiten beginnt